通过扫描“数据总数”条码查看存储区储存的条码数量：

★数据总数

通过扫描“数据上传”条码器上传存储数据。数据上传后条码器中存储的条码不会自动删除，用户通过扫描“数据上传”多次上传仓储数据。

★数据上传

注：数据上传时请尽量保证无线信号连接良好，或在连接数据线的情况下进行上传。

通过扫描“数据清除”条码来清楚存储区的条码数据，条码清除后将不能再进行上传，清除前请确认数据是否已经上传。

★数据清除

与电脑配对方式（2.4G配对步骤）

本步骤适用支持2.4G无线连接的条码器使用，支持win XP,win 7，win 8，win10等。

1 a: 启动条码器，扫描“进入设置模式”条码

进入设置模式

2 b: 扫描“2.4G模式”条码

2.4G模式

3 c: 扫描“与Dongle配对”条码，进入配对状态，左边蓝灯快速闪烁

与Dongle配对

d: 插入接收器，听到“滴”一声，配对成功,右边蓝灯常亮

e: 扫描“退出设置模式”条码

退出设置模式

注意：条码器进入配对状态后，如果在1分钟内未检测到接收器插入，则配对失败并发出2声较长的低频音，重新回到扫描状态。（或双击按键退出配对模式，重新回到扫描状态。）

与蓝牙终端配对方式（蓝牙配对步骤）

本步骤适用支持蓝牙无线连接的条码器使用，支持An-droid，IOS系统的手机或自带蓝牙功能的PC终端设备。

方法一：

a: 启动扫描器，长按8秒，进入蓝牙HID配对模式,左右蓝灯交替闪烁.

b: 在设备中打开蓝牙，搜索到Barcode scanner HID

c: 点击该蓝牙设备，进入配对状态

d: 配对成功“嘀”一声，右边蓝灯常亮

方法二：

a: 启动扫描器，扫描“进入设置模式”条码

进入设置模式

b: 扫描“蓝牙HID模式”条码

蓝牙HID模式

c: 扫描强制“与Dongle配对”条码，进入配对状态，左右边蓝灯交替 闪烁（或双击按键退出配对模式，重新回到扫描状态。

与Dongle配对

Sırasıyla 1-2-3 numaralı barkodu okutunuz.Barkodları okuttuktan sonra okuyucuyu dock(yuvaya) yerleştirin.Usb kabloyu çıkartıp tekrar takınız