1.Engine setting
无线模式

2. Wireless setting

%%SpecCode93 1. 恢复无线参数（93）	%%SpecCode79 2. 允许长按按键进入 HID 搜索（79）
%%SpecCode33 3. 设置默认休眠时间 5 分钟 sleep in 5 minutes	
%%SpecCode7B 4. 开启双击弹出/隐藏 IOS 的 HID 键盘（7B） IOS keyboar out/off setting	%%SpecCode9C 5. 无线结束符设置为回车 CR（9C） Add CR



%%SpecCode92

6. 将当前无线设置保存为默认设置（92）

Save above settings as default

3. 2.4G pairing



%%SpecCodeA8

a. 扫描 2.4G 模式设置条码（A8）

Enter 2.4G mode



%%SpecCode99

b: 扫描“强制配对”条码，进入配对模式，此时指示灯闪烁，按键不起作用。 pair to Dongle