

数据上传
data upload



数据总数
data counts



数据清除
data clear

【休眠时间设定】(直接扫描所需要的休眠时间)sleep time setting



关机POWER OFF



30秒 30s



5分钟5minutes



10分钟 10minutes

【扫描模式选择】Scanning mode



默认模式
Trigger mode



自动连续
Continuous

【结束符设置】



添加回车 ADD CR



添加回车和换行
ADD CR and LF



取消回车
Disable suffix characters

如需更多功能设置，请联系厂家或代理商。
Please contact the manufacturer or agent more setting function

无线扫描枪简易设置手册 V04

user' smanual

温馨提示：

尊敬的客户,感谢您购买我们的产品。在使用前请花少许时间看看以下说明：

■ **使用说明：**将包装盒里USB数据线一头接底座，另外一头连接电脑的USB接口(如果是台式机，请连接到台式机后面的USB接口），然后按下扫描枪按键，开机后即可对条码进行扫描。(无需作任何设置，切记!)

TIPS : Please use the manual to cofigure barcode under the guidance of the technician, otherwise it wouldn ' t worknormally the incorrect setting.

■ **底座指示灯说明:**扫描枪未放置底座,充电指示灯不亮；充电中,指示灯为红色;充电完成指示灯为绿色.蓝色指示灯为通讯指示灯，闪烁、常亮均为正常显示。

The base of light:red:charging;green Chargingcompleted; blue:communication

注意：不要随意扫描设置说明书上的条码，并妥善保管说明书。

Note: Don't arbitrarily scan the cofigure barcode,and properly keep the user's manual.

扫描枪遇到故障时，请从上往下依次扫描以下设置3个条码：

①

恢复出厂化设置
Recall Defaults

②

无线模式
Wireless mode

配对接收器:请在底座接上电脑的10秒内,扫描"一键配对"的条码

Please scan the 'Pairing'to complete the setting within ten seconds upon the receiver plugging into the computer

③

一键配对 pairing

【无线工作模式】Wireless Transfer mode

普通模式
Normal mode

存储模式
The inventory mode