AF4155 BARKOD OKUYUCU EŞLEŞTİRME ADIMLARI

Okuyucunun dongle (Usb alıcısı) standın altında takılı olması gerekir.

Stand kablo ile bilgisayara bağlı olması gerekir.

Bu adımları kontrol ettikten sonra aşağıdaki 4 barkodu sırasıyla okutmanız, okuttuktan sonra okuyucuyu standına koyup kabloyu çıkartıp geri takmanız gerekmektedir. Bu adımları yaptıktan sonra okuyucunuz eşleşecektir.

1. 

2. 

3. 

4. 